

PRISE ÉCOUTEURS

BOUTON ON/OFF

MICROPHONE

APPAREIL PHOTO

WIDGET

CENTRE DE CONTRÔLE

BOUTON VOLUME +/-

RECOPIE DE L'ÉCRAN

APPS

ENREGISTREMENT D'ÉCRAN

PRESSE-PAPIER

CLAVIER

DOCK

BOUTON D'ACCUEIL

ALIMENTATION